

| Transformátor:<br>T 1                                 | Technické údaje                                                                                       |                                                                                                                                              | Postup<br>měření                                | Naměřené<br>hodnoty   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Stanoviště                                            | <input type="checkbox"/> Trafokomora<br><input checked="" type="checkbox"/> Zábрана ve VN             | <input type="checkbox"/> Společná komora<br><input type="checkbox"/> Skříň v NN                                                              |                                                 |                       |
| Trafo                                                 | Výrobce BEZ<br>Typ ATSE 752/22<br>Výkon [kVA] 400<br>č./r.v. 264530<br>Spojení Dyn1<br>Uk(ek) [%] 5,9 | In [A] 10,5 / 577,3<br>Un [V] 22000 ± 5 %<br>/ 400 / 231<br>Poloha přepojovače odb.:<br>1-3 střed                                            | Riso[MΩ]<br>(1000 V)<br>VN-NN<br>VN-Fe<br>NN-Fe | 20000<br>20000<br>600 |
| Přívod VN                                             | 22-AXEKCY<br>3x 1x 70 [mm <sup>2</sup> ]                                                              | Koncovky KSJs<br>Uzemnění pláště 16 [mm <sup>2</sup> ]<br>Uložení: <input checked="" type="checkbox"/> Dobré, <input type="checkbox"/> Vadné | Riso[GΩ]<br>(5000 V)<br>L1,2,3/PE               | 8                     |
| Vývod NN                                              | 1-AYY<br>3x 1x 500 [mm <sup>2</sup> ]                                                                 | Uložení:<br><input checked="" type="checkbox"/> Dobré <input type="checkbox"/> Vadné                                                         | Riso[MΩ]<br>(500V)<br>L1,2,3/PEN                | 900                   |
| Uzemnění (Nádoba,<br>kostra, střed sekund.<br>vinutí) | <input checked="" type="checkbox"/> FeZn 30x4<br><input type="checkbox"/> FeZn 20x3                   | <input type="checkbox"/> Cu / CY<br>S (mm <sup>2</sup> )                                                                                     | R[Ω]                                            | 0,02                  |
| Ind. kompenzace                                       | 4 [kVAr]                                                                                              | Umístění u trafa                                                                                                                             | U/I [V/A]                                       | 234/5,5               |
| Hlavní vypínač NN                                     | Výrobce O EZ<br>Typ J2UX50L<br>č./r.v. 084358<br>Un/In [V/A] 500 / 630                                | <b>Nastavení spouští:</b><br>I <sub>R</sub> = 570 A,<br>I <sub>RM</sub> = 2,5 kA<br>Vyp. schopnost 25 kA                                     | Riso[MΩ]<br>(500 V)<br>UVW1/UVW2                | 900                   |

# Klasická kobková rozvodna 22kV

